



## RCR002RWZ

### Universal Remote Control Owner's Manual

#### Manual del Propietario (parte posterior)

##### FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following: • Relocate or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.**

**Industry Canada Regulatory Information**  
IC: 3003-3(B)/NMB-3 (B)  
Avis d'Industrie Canada  
IC: 3003-3(B)/NMB-3 (B)

**SAVE THIS MANUAL AND THE CODE LISTS!**  
Remote controls can sometimes lose their programming when you change the batteries. Make sure you keep the manual and code lists in a safe place so that you can reprogram the remote if you need to.

**This remote is already programmed to operate most RCA-branded TVs and satellite receivers. Just press the corresponding key—TV for a television, STREAMING-CABLE-SATELLITE for a satellite receiver.**

## Step 1: Install your batteries

Your universal remote requires two AAA alkaline batteries (not included).

##### To install the batteries:

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Push the battery cover back into place.

**Battery Precautions:**

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

## Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

## Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need to program it to control your devices. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed.

### Is the POWER key illuminated?

**YES:** You're done! You've programmed this device key.

**NO, it blinked four times and turned off:** You have either entered a code number that is not in the code list or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

### NOTES

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code in the list. Remember to enter the code for future reference in the box provided in the Code Retrieval section of this manual.


### Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.































#### TIP:

Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, and SATELLITE-CABLE-STREAMING for satellite receivers, cable boxes or streaming players.

### 4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.



### 5. Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.





# RCR002RWDZ

## Manual del Propietario del Control Remoto Universal

Owner's Manual (English on back)

### Información FCC

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Estas regulaciones establecen las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquier interferencia.

Nota: Se probó este equipo y se determinó que cumple con las restricciones para un dispositivo de Clase B según la Sección 15 de la Reglamentación Federal sobre la Interferencia.

Este equipo genera y usa energía de radiofrecuencia y, si no está utilizada de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferences perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que este equipo produzca una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión; lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario intentar corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.
- Precaución: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

### Información Regularia de la Industria Canadiense

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

### ¡GUARDE ESTE MANUAL Y LAS LISTAS DE CÓDIGOS!

En ocasiones los controles remotos no se programan correctamente. Asegúrese de guardar el manual y las listas de códigos en un lugar seguro de manera que pueda volver a programar el control remoto si es necesario.

Consejo: El control remoto ya está programado para la mayoría de televisores y receptores de satélite RCA. Sencillamente reprogramelo para un televisor, SATELLITE-CABLE-STREAMING para un receptor de satélite.

### Paso 1: Instale las baterías

El control remoto necesita dos baterías alcalinas AAA (no suministradas). Retire la tapa del compartimiento de las baterías.

**Para instalar las baterías:**

1. Retire la tapa del compartimiento de las baterías.
2. Inserte las baterías, cerciorándose de que las polaridades (+) y (-) correspondan con el diagrama que aparece en el compartimiento de las baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en su posición.

**Precauciones sobre las Baterías:**

- No combine baterías nuevas y viejas.
- No combine tipos de baterías: alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (niquel-cadmio).
- Siempre remueva de inmediato baterías viejas, débiles o desgastadas, y recíclelas o deséchelas según lo disponen las normas locales y nacionales.

**Ahorro de Batería**

Su control remoto universal ahorrará la potencia de las baterías al apagar automáticamente cualquier tecla que se oprima por más de 60 segundos. Esta acción prolonga la vida útil de las baterías en caso de que el control remoto quede pillado en un lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como entre los cojines de un sofá.

## Paso 2: Programe el control remoto

Para utilizar este control remoto universal con su sistema de entretenimiento en el hogar, necesitará primero programarlo para manejar sus dispositivos. Para programar el control remoto universal para manejar sus dispositivos, utilice uno de los cuatro métodos a continuación. Intente cada uno de ellas en el orden indicado.

### Entrada Directa de Códigos

La Entrada Directa de Códigos le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo.

#### NOTAS

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto y garanticé así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código de la lista.

Recuerde ingresar el código para referencia futura en el recuadro provisto en la sección Recuperación de Códigos de este manual.

Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista de códigos, utilice uno de los métodos de Búsqueda de Códigos para programar el control remoto. (Consulte los métodos de Búsqueda Automática de Códigos y Manual de Códigos).

#### CONSEJO:

Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, y STREAMING-CABLE-SATELLITE para receptores de satélite, aparatos de cable o reproductores de streaming.

#### Búsqueda de Códigos por Marca

La Búsqueda de Códigos por Marca recorre sólo los códigos de una de las marcas seleccionadas que aparecen en la lista de códigos suministrada. Si la marca del dispositivo aparece en la lista, posiblemente la búsqueda se llevará a cabo de manera fácil y rápida.

#### NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programado con el control remoto.

**CONSEJO:** Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, y STREAMING-CABLE-SATELLITE para receptores de satélite, aparatos de cable o reproductores de streaming.

#### Búsqueda Automática de Códigos

4. Cuando haya ingresado el código de cinco dígitos, continúe oprimiendo la tecla POWER y observe la tecla POWER.

#### NOTA:

Si ¡Listo! La tecla de dispositivo

está programada

5. Fijese en los números que marcó para el número de código de la marca del dispositivo. Oprima dichos números en el teclado del control remoto.

#### NOTAS

6. Mantenga el control remoto apuntado

directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto

esta probando

7. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

#### NOTAS

8. Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.

#### NOTAS

9. Puede haber oprimido la tecla POWER parpadeando cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo.

#### NOTAS

10. Si la tecla POWER

se apaga

11. Si la tecla POWER

se apaga

12. Si la tecla POWER

se apaga

13. Si la tecla POWER

se apaga

14. Si la tecla POWER

se apaga

15. Si la tecla POWER

se apaga

16. Si la tecla POWER

se apaga

17. Si la tecla POWER

se apaga

18. Si la tecla POWER

se apaga

19. Si la tecla POWER

se apaga

20. Si la tecla POWER

se apaga

21. Si la tecla POWER

se apaga

22. Si la tecla POWER

se apaga

23. Si la tecla POWER

se apaga

24. Si la tecla POWER

se apaga

25. Si la tecla POWER

se apaga

26. Si la tecla POWER

se apaga

27. Si la tecla POWER

se apaga

28. Si la tecla POWER

se apaga

29. Si la tecla POWER

se apaga

30. Si la tecla POWER

se apaga

31. Si la tecla POWER

se apaga

32. Si la tecla POWER

se apaga

33. Si la tecla POWER

se apaga

34. Si la tecla POWER

se apaga

35. Si la tecla POWER

se apaga

36. Si la tecla POWER

se apaga

37. Si la tecla POWER

se apaga

38. Si la tecla POWER

se apaga

39. Si la tecla POWER

se apaga

40. Si la tecla POWER

se apaga

41. Si la tecla POWER

se apaga

42. Si la tecla POWER

se apaga

43. Si la tecla POWER

se apaga

44. Si la tecla POWER

se apaga

45. Si la tecla POWER

se apaga

46. Si la tecla POWER

se apaga

47. Si la tecla POWER

se apaga

48. Si la tecla POWER

se apaga

49. Si la tecla POWER

se apaga

50. Si la tecla POWER

se apaga

51. Si la tecla POWER

se apaga

52. Si la tecla POWER

se apaga

53. Si la tecla POWER

se apaga

54. Si la tecla POWER

se apaga

55. Si la tecla POWER

se apaga

56. Si la tecla POWER

se apaga

57. Si la tecla POWER

se apaga

58. Si la tecla POWER

se apaga

59. Si la tecla POWER

se apaga

60. Si la tecla POWER

se apaga

61. Si la tecla POWER

se apaga

62. Si la tecla POWER

se apaga

63. Si la tecla POWER

se apaga