

# SINGSATION™

## Voice Effects

**To change voice effects:** Turn the **VOICE EFFECTS** dial on the Main Stage, or press **VOICE EFFECTS** on the remote. The Main Stage's display tells you the name of the current effect.

**To store a voice effect preset:** Go to the voice effect you want, then press and hold one of the preset buttons (**1**, **2**, or **3**) under the Main Stage's display to store that preset to that button. **To access a voice effect preset:** Press a preset button.

<b>MIC EF01</b>	No Effect
<b>MIC EF02</b>	Center Stage
<b>MIC EF03</b>	Paging
<b>MIC EF04</b>	Tuned
<b>MIC EF05</b>	Pop Tuned
<b>MIC EF06</b>	Pop Star
<b>MIC EF07</b>	Pop Group
<b>MIC EF08</b>	Coliseum
<b>MIC EF09</b>	Performance
<b>MIC EF10</b>	Alt Rock
<b>MIC EF11</b>	Hip Hop
<b>MIC EF12</b>	Rap
<b>MIC EF13</b>	Rock Star
<b>MIC EF14</b>	Country Blues
<b>MIC EF15</b>	Assembly
<b>MIC EF16</b>	Amp
<b>MIC EF17</b>	Barbershop Quartet
<b>MIC EF18</b>	Chorus
<b>MIC EF19</b>	Duet
<b>MIC EF20</b>	Pop Rock

<b>MIC EF21</b>	Classic Rock
<b>MIC EF22</b>	Munchkin Echo
<b>MIC EF23</b>	Cellar
<b>MIC EF24</b>	Ring Announcer
<b>MIC EF25</b>	Group Echo
<b>MIC EF26</b>	Solo
<b>MIC EF27</b>	Grand Canyon
<b>MIC EF28</b>	Western High
<b>MIC EF29</b>	Western Low
<b>MIC EF30</b>	Cave
<b>MIC EF31</b>	Big Echo
<b>MIC EF32</b>	Munchkin
<b>MIC EF33</b>	Helium
<b>MIC EF34</b>	Alien
<b>MIC EF35</b>	Duck
<b>MIC EF36</b>	Chipmunk
<b>MIC EF37</b>	Sparkle
<b>MIC EF38</b>	Electronic
<b>MIC EF39</b>	Harmony
<b>MIC EF40</b>	Mini Munchkin

<b>MIC EF41</b>	Oz
<b>MIC EF42</b>	Puppet
<b>MIC EF43</b>	Villain
<b>MIC EF44</b>	Announcer
<b>MIC EF45</b>	Auditorium
<b>MIC EF46</b>	Space Commander
<b>MIC EF47</b>	Monster High
<b>MIC EF48</b>	Monster Low
<b>MIC EF49</b>	Baby
<b>MIC EF50</b>	Big Robot
<b>MIC EF51</b>	Mechanical
<b>MIC EF52</b>	Giant
<b>MIC EF53</b>	Ghost
<b>MIC EF54</b>	Haunted
<b>MIC EF55</b>	Harmonizing Munchkin
<b>MIC EF56</b>	Playtime
<b>MIC EF57</b>	Radio
<b>MIC EF58</b>	Hollow
<b>MIC EF59</b>	Echo
<b>MIC EF60</b>	Chamber

# SINGSATION™

## Efectos de voz

**Para cambiar los efectos de voz:** Gire el disco **VOICE EFFECTS** del Main Stage u oprima la tecla **VOICE EFFECTS** del control remoto. La pantalla del Main Stage le indica el nombre del efecto actual.

**Para almacenar un efecto de voz preestablecido:** Localice el efecto de voz que le interesa y mantenga oprimido uno de los botones de ajuste preestablecido (**1**, **2**, o **3**) para asociarle ese efecto de voz preestablecido. **Para aplicar el efecto de voz preestablecido:** Oprima el botón de ajuste preestablecido correspondiente.

<b>MIC EF01</b>	Ningún efecto
<b>MIC EF02</b>	Centro del escenario
<b>MIC EF03</b>	Llamar por megafonía
<b>MIC EF04</b>	Afinado
<b>MIC EF05</b>	Afinado pop
<b>MIC EF06</b>	Estrella pop
<b>MIC EF07</b>	Grupo pop
<b>MIC EF08</b>	Coliseo
<b>MIC EF09</b>	Espectáculo
<b>MIC EF10</b>	Rock alternativo
<b>MIC EF11</b>	Hip hop
<b>MIC EF12</b>	Rap
<b>MIC EF13</b>	Estrella de rock
<b>MIC EF14</b>	Country blues
<b>MIC EF15</b>	Asamblea
<b>MIC EF16</b>	Amplificador
<b>MIC EF17</b>	Cuarteto de voces masculinas
<b>MIC EF18</b>	Coro
<b>MIC EF19</b>	Dueto
<b>MIC EF20</b>	Pop rock

<b>MIC EF21</b>	Rock clásico
<b>MIC EF22</b>	Eco de munchkin
<b>MIC EF23</b>	Bodega
<b>MIC EF24</b>	Presentador de boxeo
<b>MIC EF25</b>	Eco grupal
<b>MIC EF26</b>	Solista
<b>MIC EF27</b>	Gran Cañón
<b>MIC EF28</b>	Wéstern, alto
<b>MIC EF29</b>	Wéstern, bajo
<b>MIC EF30</b>	Cueva
<b>MIC EF31</b>	Eco fuerte
<b>MIC EF32</b>	Munchkin
<b>MIC EF33</b>	Helio
<b>MIC EF34</b>	Extraterrestre
<b>MIC EF35</b>	Pato
<b>MIC EF36</b>	Ardilla rayada
<b>MIC EF37</b>	Centellear
<b>MIC EF38</b>	Electrónico
<b>MIC EF39</b>	Armonía
<b>MIC EF40</b>	Minimunchkin

<b>MIC EF41</b>	Oz
<b>MIC EF42</b>	Marioneta
<b>MIC EF43</b>	Villano
<b>MIC EF44</b>	Presentador
<b>MIC EF45</b>	Auditorio
<b>MIC EF46</b>	Capitán espacial
<b>MIC EF47</b>	Monstruo, alto
<b>MIC EF48</b>	Monstruo, bajo
<b>MIC EF49</b>	Bebé
<b>MIC EF50</b>	Robot grande
<b>MIC EF51</b>	Mecánico
<b>MIC EF52</b>	Gigante
<b>MIC EF53</b>	Fantasma
<b>MIC EF54</b>	Embrujado
<b>MIC EF55</b>	Contrapunto
<b>MIC EF56</b>	Munchkin
<b>MIC EF57</b>	Hora de recreo
<b>MIC EF58</b>	Radio
<b>MIC EF59</b>	Sonido sordo
<b>MIC EF60</b>	Eco cámara de resonancia

# SINGSATION™

## Effets vocaux

**Pour changer les effets vocaux :** Tourner le bouton rotatif **VOICE EFFECTS** (Effets vocaux) de la Main Stage, ou appuyer sur **VOICE EFFECTS** (Effets vocaux) sur la télécommande. L'affichage de la Main Stage vous indique le nom de l'effet actuel.

**Pour sauvegarder un effet de voix prédéfini :** Accéder à l'effet vocal souhaité, puis appuyer sur l'un des boutons de préréglage (**1**, **2**, ou **3**) et le maintenir enfoncé pour enregistrer le préréglage sur ce bouton.

**Pour accéder à un effet vocal prédéfini :** Appuyer sur le bouton préréglé.

<b>MIC EF01</b>	Aucun effet
<b>MIC EF02</b>	Centre de la scène
<b>MIC EF03</b>	Appel
<b>MIC EF04</b>	Accordé
<b>MIC EF05</b>	Pop accordé
<b>MIC EF06</b>	Pop Star
<b>MIC EF07</b>	Groupe Pop
<b>MIC EF08</b>	Colisée
<b>MIC EF09</b>	Performance
<b>MIC EF10</b>	Rock alternatif
<b>MIC EF11</b>	Hip Hop
<b>MIC EF12</b>	Rap
<b>MIC EF13</b>	Rock Star
<b>MIC EF14</b>	Country Blues
<b>MIC EF15</b>	Assemblée
<b>MIC EF16</b>	Amp
<b>MIC EF17</b>	Quatuor des coiffeurs
<b>MIC EF18</b>	Chœur
<b>MIC EF19</b>	Duo
<b>MIC EF20</b>	Pop Rock

<b>MIC EF21</b>	Rock classique
<b>MIC EF22</b>	Écho Munchkin
<b>MIC EF23</b>	Cave
<b>MIC EF24</b>	Annonceur de stade
<b>MIC EF25</b>	Écho de groupe
<b>MIC EF26</b>	Solo
<b>MIC EF27</b>	Grand Canyon
<b>MIC EF28</b>	Ouest aigu
<b>MIC EF29</b>	Ouest grave
<b>MIC EF30</b>	Grotte
<b>MIC EF31</b>	Grand écho
<b>MIC EF32</b>	Munchkin
<b>MIC EF33</b>	Hélium
<b>MIC EF34</b>	Extraterrestre
<b>MIC EF35</b>	Canard
<b>MIC EF36</b>	Tamia
<b>MIC EF37</b>	Étincelle
<b>MIC EF38</b>	Électronique
<b>MIC EF39</b>	Harmonie
<b>MIC EF40</b>	Mini Munchkin

<b>MIC EF41</b>	Oz
<b>MIC EF42</b>	Marionnette
<b>MIC EF43</b>	Scélérat
<b>MIC EF44</b>	Annonceur
<b>MIC EF45</b>	Auditorium
<b>MIC EF46</b>	Commandant vaisseau spatial
<b>MIC EF47</b>	Monstre aigu
<b>MIC EF48</b>	Monstre grave
<b>MIC EF49</b>	Bébé
<b>MIC EF50</b>	Grand robot
<b>MIC EF51</b>	Mécanique
<b>MIC EF52</b>	Géant
<b>MIC EF53</b>	Fantôme
<b>MIC EF54</b>	Hanté
<b>MIC EF55</b>	Harmonisation
<b>MIC EF56</b>	Munchkin
<b>MIC EF57</b>	Récréation
<b>MIC EF58</b>	Radio
<b>MIC EF59</b>	Creux
<b>MIC EF60</b>	Écho Chambre