

Code Lists /

Lista de Códigos / Liste des codes

Brand Code list / Lista de Códigos de Marcas / Liste des codes de marque

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.
Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resalado en la guía del usuario.
Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

Code	TV	SAT CABLE/STREAM
01	LG	Apple
02	Panasonic	BoW
03	Philips, Magnavox	Western Digital
04	RCA	AT&T
05	Samsung	Bell
06	Sanyo	Shaw, Shaw Direct
07	Sharp	Comcast
08	Sony	DirectTV
09	Toshiba	Dish Network, Echostar
10	Vizio	Time Warner

TV/Televiseur

Acer	14143
Admiral	10463
Affinity	13577, 13716, 13577
Alwa	11382
Akal	10702, 11675, 11688, 11385, 11935, 10765
AOC	11589, 11385, 12014, 12087, 13720, 12402, 12479, 13707
Apex Digital	12397, 10765, 11217
Arlo	12397
Audiovox	11865, 12413, 11564, 11766, 11769, 13065
Aurmark	10060
Aurta	12087, 12014, 12277
Aventura	10171
Broksonic	10463, 11935, 11892
Celera	10765
Champion	11382
Changhong	10765
Citizen	11672, 10060, 11935
Coby	13478, 13627, 12315, 12344, 12345, 12340, 11538, 13202
Commercial Solutions	11447
Conrex	14053
Craig	13423
Curtis	13577, 12855, 12466, 13895, 12352
Curtis Mathes	12397, 13939, 13636, 14035, 13382
Daewoo	11061, 10060, 10702, 11959
Digitex	11861
Digitex	14207
Disney	11892, 11665
Durame	11398
Dumont	10017
Durabrand	10463, 10171, 11665, 10178
Dynex	12049, 12184
Electrograph	11755
Electrohome	10463, 11672, 11670
Electron	12466, 12855
Element	13569, 11867, 12183, 12964, 13907, 11886, 14217
Emerson	11864, 11394, 10171, 10463, 11963, 11886
Emerson	10178, 11661, 11665, 13623, 12183, 13559
Envision	11589, 11385, 12087, 12014
Epson	11122
Epworth	11362
EOD	12014, 12087, 12277
EOD Aurta	12014, 12087, 12277
ESA	10171, 11963
Favi	13382
Fisher	11382
Fluid	12964, 13907
Funai	11864, 10171, 11394, 11963
GE	11755, 11756
Gateway	11447, 10178, 10765
General Electric	11447, 10178, 10765
GFM	10171, 11865, 11963, 11886, 11864, 10017
Gibralter	10017
Go Video	10060
GoldStar	10178
Haier	11749, 12309, 13382, 12293, 13204
Hallmark	10178

Hansspree	11348
Hisense	13519, 12183, 13382
Hitachi	11643, 11445, 10679
Hiteker	13118
Ilo	11665, 11684, 11394
Insignia	12049, 11564, 11641, 11423, 11892, 12751, 13227, 10171, 10463, 11385, 11963, 12184
Inteq	10017
IRIS	12189
ISYnphony	13382, 13118, 13094
JC Penney	10060, 10178, 10156
JCM	12189, 12266
Jensen	13204
JVC	11174, 11601, 12271, 12321, 13650, 11670, 10463, 11892, 10660
KC	14182
KDS	11687
KLH	10765
Kolín	11240
Konka	11385
Legend	12397, 12309
LG	12731, 11423, 12358, 12424, 10178, 10017
LodgingStar	13147
LXI	10156, 10178, 10017
LXI	11687
MAG	12372, 13623, 11866, 11454, 11963
Magnavox	10171, 11365, 11867, 11755
Marantz	11398, 11454
Matsushita	10250, 10650
Matsushita	11755
Maxent	11755
Megatron	11670, 10463, 10178, 11892
Memorex	11665, 11927, 10060, 11687
MGA	10178
Midland	10017
Mitsukai	10171
Mitsubishi	11250, 11797, 10178
MTC	10060
NAD	10156, 10178
Naxa	12104, 14093, 13184, 13382, 13423
NEC	11797, 11398, 12293
NetTV	11755
New Acoustic Dimension	10156, 10178
Nexus Electronics	12183
Nirako	10178, 10017, 10156
Norcent	11365, 11589
+levia	11610, 11240
Optimus	10250, 11927, 10650, 10679
Optique	12189
Orion	10463, 11892, 13640, 13650
Panasonic	11480, 11291, 10250, 10650, 11927, 12240, 10060, 10156, 10178
PARK	12104
Panney	10060, 10178, 10156
Philco	10171, 11665, 11963, 11394
Philips	11867, 12372, 11866, 11454, 13623, 10017, 10171, 11365, 11394
Pioneer	11457, 10679, 11260, 11398, 12240
Planar	10679, 11589

Polaroid..... 11523, 14035, 11769, 11538, 11385,
 Portland..... 11767, 11687, 10765, 11766
 Prima..... 11749
 Proscan..... 12256, 12383, 13382, 13577, 13332, 13717, 13985,
 13636, 13939, 12746, 13907, 14035, 11447
 Proview..... 10178
 Pulsar..... 11687
 Pyle..... 10017
 Pyle Home..... 12196
 QuantumFX..... 12186
 Quasar..... 14207, 13959, 10250, 11291, 11927, 10650
 RadioShack..... 10178
 RCA..... 12746, 12434, 14214, 11447, 12932, 12247, 13577, 13382,
 11781, 13717, 12187, 13332, 12855, 13938, 13939, 14093,
 10679, 11661, 11959, 13147, 13636, 11386, 12183
 Realistic..... 10178
 Runco..... 10017
 Sampo..... 11398, 10017
 Samsung..... 12051, 11632, 10702, 10060, 11959, 10650, 10178
 Sansui..... 11892, 13540, 10463, 11670, 11935,
 13564, 14053, 10171, 13559
 Sanyo..... 11142, 11362, 13488
 Sceptre..... 13899, 12528, 12337, 11217
 Scott..... 10178
 Sears..... 10156, 10171, 10178
 Seiki..... 13953, 12964, 13559, 13560, 10178
 Seiko Epson..... 11122
 Sens..... 11865
 Sharp..... 12360, 10818, 12402
 Sileo..... 13477, 13423
 Sileo Digital..... 13794, 13477, 14182
 Sony..... 13794, 13477, 14182
 Soundesign..... 10810, 11300, 11685
 Spectroniq..... 10178
 Spieler..... 11687
 Squarview..... 14105
 SunBriefTV..... 10171
 Superscan..... 12337, 11610, 12528
 Supersonic..... 10171
 Sylvania..... 13593, 13154, 12104, 13204
 SVA..... 11963
 Sylvania..... 11864, 11886, 10171, 11963, 11394, 11665
 Symphonic..... 10171, 11963, 11394
 Syntex..... 11610, 11240
 Tatum..... 11756
 TCL..... 12434, 13183
 Technics..... 10250, 10017, 10650
 Teknika..... 10060
 Telefonken..... 10702
 TMC..... 10178
 TNC..... 10178
 Toshiba..... 11524, 12724, 10156, 11656, 11935,
 11959, 10650, 11369, 10060
 Truftech..... 11665
 TVS..... 10463
 Upostar..... 14182

Venture..... 11865
 Vidtkon..... 11398
 Viewtech..... 10178
 Viewsonic..... 12014, 12745, 12087, 13706, 11627, 11755,
 12049, 12277, 10885, 11564, 12101, 11365
 Vior..... 12352, 13382, 13118, 12104, 13094, 11684, 13154
 VisionQuest..... 13154
 Vivitek..... 11369
 WZID..... 11758, 13758, 12707, 12757, 13415, 12512, 11756, 10885
 Wards..... 10178
 Waycon..... 10156
 Westinghouse..... 11712, 13579, 13382, 10885, 13949, 11300,
 12293, 13094, 13470, 12397, 10463, 11217
 White Westinghouse..... 11661, 10463
 Wypse..... 11386
 Xococo..... 11749
 Zenith..... 10017, 10178, 11145, 11423, 11661,
 12731, 11385, 12358, 10463

**TV-VCR Combination (TV key) /
 Combination (leclia TV) TV-VCR /
 Televiseur-magnétoscope Integre (touche TV)**

Admiral..... 10463
 Akai..... 11935
 Brakronic..... 10463
 Curtis Mathes..... 11959
 Durabrand..... 10463, 10171
 Emerson..... 10463, 11963, 10171
 Funai..... 10171
 GoldStar..... 10178
 Insignia..... 11963
 JVC..... 11601
 Magnavox..... 11963
 Memorex..... 10463, 11927
 Mitsubishi Electric..... 10178
 Optimus..... 11927
 Panasonic..... 11927, 10250, 11291, 10178, 11480
 Quasar..... 11927, 10250
 RCA..... 11959
 Samsung..... 11959
 Sylvania..... 11963, 11394
 Toshiba..... 11959, 10156, 11935
 White Westinghouse..... 10463
 Zenith..... 10017

**TV-VCR-DVD Combination (TV key) /
 Combination (leclia TV) TV-VCR-DVD /
 Televiseur-magnétoscope-DVD Integre (touche TV)**

Emerson..... 11963
 Insignia..... 11963
 Magnavox..... 11963
 Panasonic..... 11291
 Sylvania..... 11963

TV-DVD Combination (TV key) / Combinación (tecla TV) / TV-DVD / Téléviseur-DVD intégré (touche TV)

Affinity	13717
Akai	11675, 11935
Apex Digital	10765
Audiovox	11865, 12413, 11766, 11769, 13065
Broksonic	11935, 10463
Chizen	11936
Coby	13627, 12340, 12315, 12344, 11538, 13202
Curtis	12895, 13895, 12466, 14035, 13636
Durabrand	10171
Dyrex	12049, 12184
Electrolume	11670
Element	12964
Emerson	11864, 11384, 11886, 11963, 10171
ESA	11963
Favi	13382
Funai	11394, 11963
GFM	11963
Haier	12309, 11749
Hisense	13519
Insignia	12049, 11641, 11963, 12751, 13227, 11892
Symphony	13094
JVC	12271, 11774, 11670, 11601
LG	11423
Magnavox	12372, 11454, 11863, 11886
Memorex	11670, 10463
Naxa	12104, 13382
Panasonic	11927, 11291, 11480
Philco	11963
Philips	12372, 11394
Polaroid	11523, 11769, 11538, 11766
Proscan	12256, 13895, 13636
Pyle	12196
QuantumFX	12337, 13593
RCA	14214, 12187, 12746, 12932, 12247, 13382, 11447
Sansui	11670, 11935, 13564
Sanyo	13488
Seepire	12528, 12337
Sens	11865
Sharp	12360, 10818
Supersonic	13593, 12104
Sylvania	11886, 11963, 11864, 11394
Symphonic	11963
Toshiba	11924, 11935, 11865
Venturer	11885
Viewsonic	12049
Viore	12104, 12352, 13094, 13118, 13382
Westinghouse	11300, 11712
Zenith	10178

Cable Set Top Box / Convertidor para Cable / Boîtier décodeur pour câble

Access Communications	51376
ADB	53246, 51481, 51998, 52254, 53028
Amino	51481, 52482, 51998, 53028
Armstrong	51376
Arris	51376, 52378, 51982, 51998, 52187
AT&T	50898
Atlantic Broadband	51877, 51376
Bell	51998
Bell Allant	51998
Bell Fibre TV	51998
Blue Ridge Communications	51877
Bright House	51877, 51376
Buckeye Cable System	51376, 51877, 52187
Cable Axon Digital	51376
Cable One	51376, 51877
Cablevision	51877, 51376
CCAP	51877, 51987
CenturyLink	51998
Channel Master	5318
Charter	51877, 51376, 52187, 53560
Cisco	51877, 50858, 51982, 53028, 52345, 51998, 52378, 54450, 52947
Cogeco	51376, 51982
Comcast	51376, 51982
Comcast	51982, 51376, 51877, 53560, 52187
Cox	51877, 51376
Digeo	52187
EastLink	51376
Eaton	53048
Evolution	52479, 54079, 52746
Google	53666
Grande Communications	51877, 53560, 51376
Huawei	51982
Humax	53560
Infomir	53698
Kaon	52746
Mediacom	51376, 51982, 51877
MetroCast Cablevision	51376, 51982
Midcontinent Communications	51376, 51982
Motorola	51376, 52378, 51951, 51998, 50858, 51982
Moxi	52187
MTS	51998, 51951
Novus	51376
Optimum	51877
Pace	51376, 51982, 51877, 50858, 51998
Philips	52378, 53560
Pioneer	51877
RCN	51376, 53560
Rogers	51877, 51376
Sansung	51877, 53928
SaskTel	51998, 51737
Scientific Atlanta	51877, 50858, 51982, 52345, 53028, 52378

Service Electric	51376, 51982
Shaw	51376, 51877, 52187
Source Cable	51376, 51877, 52187
Suddenlink	51877, 51376, 53560, 51982
Tbaytel	53028
Technicolor	51982
TELUS	53028
Thomson	51982
Time Warner	52187
Tvo	51877, 51376, 52187
U-verse	53560
Verizon	50858
Verizon	52378
Videocon	51877, 52947
Wave Broadband	51376, 52479, 54079
Westman Communications	51376, 52187
WideOpenWest	51877, 52187
WOW!	51877, 51376, 52187, 52479
Xfinity	51376, 51982, 51877, 53560, 52187

Satellite Set Top Box / Convertidor para Satélite / Boîtier décodeur pour satellite

Arris	50869
Bell	50775
Bell ExpressVu	50775
Bell Satellite TV	50775
DirectV	51377
Dish Network	50775
Dishpro	50775
DreamLink	52579
EchoStar	50775
General Instrument	50869
GO!	50775
HTS	50775
Hughes Network Systems	51377
Humax	51377
i-Link	53071
Jerrold	50869
JVC	50775
Motorola	50869
Next Level	50869
Ovest	51377
Qwest	51377
Radioshack	50869
Sansung	51377
Shaw Direct	50869
Soniview	52449
TELUS	50775
Tvo	51377

Video Accessory / Accessorio Video
 Vidéo — accessoire /

ABS.....	51272
Allenware.....	51272
Apple.....	52615
Asus.....	52987
Boxee.....	53693
Cetoni.....	51272
Channel Master.....	54465, 53286
CyberPower.....	51272
Dell.....	51272
D-Link.....	53693, 53671, 52186
Funai.....	53339
Gateway.....	51272
Hewlett Packard.....	51272
Howard Computers.....	51272
HP.....	51272
Hush.....	51272
IBUYPOWER.....	51272
Iomega.....	52558
View.....	52759
LG.....	53373
Linksys.....	51272
Magnavox.....	53339
Media Center PC.....	51272
Micca.....	53659, 53850
Microsoft.....	52049, 54000, 51272, 53949
Mind.....	51272
Mintx.....	53884
Netgear.....	53324, 54401, 53292
NiveusMedia.....	51272
Northgate.....	51272
nSTREAMS.....	53976
OmniVerse.....	54421
Panasonic.....	53760
Patrol.....	53307
Pivos.....	54339
Popcorn Hour.....	52260
RCA.....	53335
Ricavision.....	51272
Roku.....	53061, 52371, 54410
Seagate.....	52698
Sling Media.....	53778
Sony.....	52713, 51272, 53577
Stack 9.....	51272
Systemax.....	51272
Tagar Systems.....	51272
TCL.....	54410
Toshiba.....	51272
Touch.....	51272
Viewsonic.....	51272
VIZIO.....	53670
Voodoo.....	51272
Western Digital.....	52558
Xbox.....	52049, 54000, 53949
Xtreamer.....	52723
ZI Group.....	51272

©2014 VOXX Accessories Corporation
 2610 2-Device Codes (0)
 Trademarks © Registered / Marcas Registradas /
 Marques de commerce déposées®