

Code Lists / Lista de Códigos / Liste des codes

Brand Code List / Lista de Códigos de Marcas / Liste des codes de marque

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

Code	TV	SAT-CABLE-STREAM
01	LG	Apple
02	Panasonic	Roku
03	Philips, Magnavox	Western Digital
04	RCA	AT&T
05	Samsung	Bell
06	Sanyo	Shaw, Shaw Direct
07	Sharp	Comcast
08	Sony	DirecTV
09	Toshiba	Dish Network, EchoStar
10	Vizio	Time Warner

TV / Téléviseur	
Acer	14143
Admiral	10463
Affinity	13717, 13716, 13577
Aiwa	11362
Akai	10702, 11675, 11688, 11385, 11935, 10765
AOC	11589, 11365, 12014, 12087, 13720, 12402, 12479, 13707
Apex Digital	12397, 10765, 11217
Ario	12397
Audiovox	11865, 12413, 11564, 11766, 11769, 13065
Aumark	10060
Auria	12087, 12014, 12277
Aventura	10171
Broksonic	10463, 11935, 11892
Celera	10765
Champion	11362
Changhong	10765
Citizen	11672, 10060, 11935
Coby	13478, 13627, 12315, 12344, 12345, 12340, 11538, 13202
Commercial Solutions	11447
Contex	14053
Craig	13423
Curtis	13577, 12855, 12466, 13895, 12352, 12397, 13939, 13636, 14035, 13382
Curtis Mathes	11661, 10060, 10702, 11959
Daewoo	11661
Digitrex	14207
Disney	11892, 11665
Dukane	11398
Dumont	10017
Durabrand	10463, 10171, 11665, 10178
Dynex	12049, 12184
Electrograph	11755
Electrohome	10463, 11672, 11670
Electron	12466, 12855
Element	13559, 11687, 12183, 12964, 13907, 11886, 14217
Emerson	11864, 11394, 10171, 10463, 11963, 11886, 10178, 11661, 11665, 13623, 12183, 13559
Envision	11589, 11365, 12087, 12014
Epson	11122
Epworth	11362
EQD	12014, 12087, 12277
EQD Auria	12014, 12087, 12277
ESA	10171, 11963
Favi	13382
Fisher	11362
Fluid	12964, 13907
Funai	11864, 10171, 11394, 11963
Gateway	11755, 11756
GE	11447, 10178, 10765
General Electric	11447, 10178, 10765
GFM	10171, 11665, 11963, 11886, 11864, 11865
Gibraltar	10017
Go Video	10060
GoldStar	10178
Haier	11749, 12309, 13382, 12293, 13204
Hallmark	10178

Hannspree	11348
Hisense	13519, 12183, 13382
Hitachi	11643, 11145, 10679
Hiteker	13118
iLo	11665, 11684, 11394
Insignia	12049, 11564, 11641, 11423, 11892, 12751, 13227, 10171, 10463, 11385, 11963, 12184
Inteq	10017
iRIS	12189
iSymphony	13382, 13118, 13094
JC Penney	10060, 10178, 10156
JCM	12189, 12256
Jensen	13204
JVC	11774, 11601, 12271, 12321, 13650, 11670, 10463, 11892, 10650
KC	14182
KDS	11687
KLH	10765
Kolin	11240
Konka	11385
Legend	12397, 12309
LG	12731, 11423, 12358, 12424, 10178, 10017
LodgingStar	13147
LXI	10156, 10178, 10017
MAG	11687
Magnavox	12372, 13623, 11866, 11454, 11963, 10171, 11365, 11867, 11755
Marantz	11398, 11454
Matsushita	10250, 10650
Maxent	11755
Megatron	10178
Memorex	11670, 10463, 10178, 11892, 11665, 11927, 10060, 11687
MGA	10178
Midland	10017
Misakai	10171
Mitsubishi	11250, 11797, 10178
MTC	10060
NAD	10156, 10178
Naxa	12104, 14093, 13154, 13382, 13423
NEC	11797, 11398, 12293
NetTV	11755
New Acoustic Dimension	10156, 10178
Nexus Electronics	12183
Nikko	10178, 10017, 10156
Norcent	11365, 11589
-levia	11610, 11240
Optimus	10250, 11927, 10650, 10679
Optique	12189
Orion	10463, 11892, 13540, 13650
Panasonic	11480, 11291, 10250, 10650, 11927, 12240, 10060, 10156, 10178
PARK	12104
Penney	10060, 10178, 10156
Philco	10171, 11665, 11963, 11394
Philips	11867, 12372, 11866, 11454, 13623, 10017, 10171, 11365, 11394
Pioneer	11457, 10679, 11260, 11398, 12240
Planar	10679, 11589

Polaroid	11523, 14035, 11769, 11538, 11385, 11766, 11687, 10765, 11766
Portland	11661
Prima	11749
Proscan	12256, 12183, 13382, 13577, 13332, 13717, 13895, 13636, 13939, 12746, 13907, 14035, 11447
Proton	10178
Proview	11687
Pulsar	10017
Pyle	12196
Pyle Home	12196
QuantumFX	13593
Quasar	14207, 13899, 10250, 11291, 11927, 10650
RadioShack	10178
RCA	12746, 12434, 14214, 11447, 12932, 12247, 13577, 13382, 11781, 13717, 12187, 13332, 12855, 13938, 13939, 14093, 10679, 11661, 11959, 13147, 13636, 11385, 12183
Realistic	10178
Runco	11398, 10017
Sampo	11755
Samsung	12051, 11632, 10702, 10060, 11959, 10650, 10178
Sansui	11892, 13540, 10463, 11670, 11935, 13564, 14053, 10171, 13559
Sanyo	11142, 11362, 13488
Sceptre	13899, 12528, 12337, 11217
Scotch	10178
Scott	10178
Sears	10156, 10171, 10178
Seiki	13953, 12964, 13559, 13560, 10178
Seiko Epson	11122
Sens	11865
Sharp	12360, 10818, 12402
Sigmac	13477, 13423
Silo	13794, 13477, 14182
Silo Digital	13794, 13477, 14182
Sony	10810, 11300, 11685
Soundesign	10178
Spectroniq	11687
Speler	14105
Squareview	10171
SunBriteTV	12337, 11610, 12528
Superscan	10171
Supersonic	13593, 13154, 12104, 13204
SVA	11963
Sylvania	11864, 11886, 10171, 11963, 11394, 11665
Symphonic	10171, 11963, 11394
Syntax	11610, 11240
Tatung	11756
TCL	12434, 13183
Technics	10250, 10017, 10650
Teknika	10060
Telefunken	10702
TMK	10178
TNCi	10017
Toshiba	11524, 12724, 10156, 11656, 11935, 11959, 10650, 11369, 10060
TruTech	11665
TVS	10463
Upstar	14182

Venturer	11865
Vidikron	11398
Vidtech	10178
Viewsonic	12014, 12745, 12087, 13706, 11627, 11755, 12049, 12277, 10885, 11564, 12101, 11365
Viore	12352, 13382, 13118, 12104, 13094, 11684, 13154
VisionQuest	13154
Vivitek	11369
VIZIO	11758, 13758, 12707, 12757, 13415, 12512, 11756, 10885
Wards	10178, 10017, 10156, 10060
Waycon	10156
Westinghouse	11712, 13579, 13382, 10885, 13949, 11300, 12293, 13094, 13470, 12397, 10463, 11217
White Westinghouse	11661, 10463
Wyse	11365
Xococo	11749
Zenith	10017, 10178, 11145, 11423, 11661, 12731, 11365, 12358, 10463

TV-VCR Combination (TV key) / Combinación (tecla TV) TV-VCR / Téléviseur-magnétoscope intégré (touche TV)

Admiral	10463
Akai	11935
Broksonic	10463
Curtis Mathes	11959
Durabrand	10463, 10171
Emerson	10463, 11963, 10171
Funai	10171
GoldStar	10178
Insignia	11963
JVC	11601
Magnavox	11963
Memorex	10463, 11927
Mitsubishi Electric	10178
Optimus	11927
Panasonic	11927, 10250, 11291, 10178, 11480
Quasar	11927, 10250
RCA	11959
Samsung	11959
Sylvania	11963, 11394
Toshiba	11959, 10156, 11935
White Westinghouse	10463
Zenith	10017

TV-VCR-DVD Combination (TV key) / Combinación (tecla TV) TV-VCR-DVD / Téléviseur-magnétoscope-DVD intégré (touche TV)

Emerson	11963
Insignia	11963
Magnavox	11963
Panasonic	11291
Sylvania	11963

TV-DVD Combination (TV key) / Combinación (tecla TV) TV-DVD / Téléviseur-DVD intégré (touche TV)

Affinity	13717
Akai.....	11675, 11935
Apex Digital.....	10765
Audiovox.....	11865, 12413, 11766, 11769, 13065
Broksonic.....	11935, 10463
Citizen.....	11935
Coby.....	13627, 12340, 12315, 12344, 11538, 13202
Curtis.....	12855, 13895, 12466, 14035, 13636
Durabrand.....	10171
Dynex.....	12049, 12184
Electrohome.....	11670
Element.....	12964
Emerson.....	11864, 11394, 11886, 11963, 10171
ESA.....	11963
Favi.....	13382
Funai.....	11394, 11963
GFM.....	11963
Haier.....	12309, 11749
Hisense.....	13519
Insignia.....	12049, 11641, 11963, 12751, 13227, 11892
iSymphony.....	13094
JVC.....	12271, 11774, 11670, 11601
LG.....	11423
Magnavox.....	12372, 11454, 11963, 11866
Memorex.....	11670, 10463
Naxa.....	12104, 13382
Panasonic.....	11927, 11291, 11480
Philco.....	11963
Philips.....	12372, 11394
Polaroid.....	11523, 11769, 11538, 11766
Proscan.....	12256, 13895, 13636
Pyle.....	12196
QuantumFX.....	12337, 13593
RCA.....	14214, 12187, 12746, 12932, 12247, 13382, 11447
Sansui.....	11670, 11935, 13564
Sanyo.....	13488
Sceptre.....	12528, 12337
Sens.....	11865
Sharp.....	12360, 10818
Supersonic.....	13593, 12104
Sylvania.....	11886, 11963, 11864, 11394
Symphonic.....	11963
Toshiba.....	11524, 11935, 11656
Venturer.....	11865
Viewsonic.....	12049
Viore.....	12104, 12352, 13094, 13118, 13382
Westinghouse.....	11300, 11712
Zenith.....	10178

Cable Set Top Box / Convertidor para Cable / Boîtier décodeur pour câble

Access Communications	51376
ADB.....	53246, 51481, 51998, 52254, 53028
Amino.....	51481, 52482, 51998, 53028
Armstrong.....	51376
Arris.....	51376, 52378, 51982, 51998, 52187
AT&T.....	50858
Atlantic Broadband.....	51877, 51376
Bell.....	51998
Bell Aliant.....	51998
Bell Fibe TV.....	51998
Blue Ridge Communications.....	51877
Bright House.....	51877, 51376
Buckeye Cable System.....	51376, 51877, 52187
Cable Axion Digital.....	51376
Cable One.....	51376, 51877
Cablevision.....	51877, 51376
CCAP.....	51877
CenturyLink.....	51998
Channel Master.....	53118
Charter.....	51877, 51376, 52187, 53560
Cisco.....	51877, 50858, 51982, 53028, 52345, 51998, 52378, 54450, 52947
Cogeco.....	51376, 51982
ColbaNet.....	53698
Comcast.....	51982, 51376, 51877, 53560, 52187
Cox.....	51877, 51376
Digeo.....	52187
EastLink.....	51376
Entone.....	53048
Evolution.....	52479, 54079, 52746
Google.....	53666
Grande Communications.....	51877, 53560, 51376
Huawei.....	51982
Humax.....	53560
Infomir.....	53698
Kaon.....	52746
Mediacom.....	51376, 51982, 51877
MetroCast Cablevision.....	51376, 51982
Midcontinent Communications.....	51376, 51982
Motorola.....	51376, 52378, 51951, 51998, 50858, 51982
Moxi.....	52187
MTS.....	51998, 51951
Novus.....	51376
Optimum.....	51877
Pace.....	51376, 51982, 51877, 50858, 51998
Philips.....	52378, 53560
Pioneer.....	51877
RCN.....	51376, 53560
Rogers.....	51877, 51376
Samsung.....	51877, 53928
SaskTel.....	51998, 51737
Scientific Atlanta.....	51877, 50858, 51982, 52345, 53028, 52378

Service Electric.....	51376, 51982
Shaw.....	51376, 51877, 52187
Source Cable.....	51376
Suddenlink.....	51877, 51376, 53560, 51982
Tbaytel.....	53028
Technicolor.....	51982
TELUS.....	53028
Thomson.....	51982
Time Warner.....	51877, 51376, 52187
TiVo.....	53560
U-verse.....	50858
Verizon.....	52378
VidEotron.....	51877, 52947
Wave Broadband.....	51376, 52479, 54079
Westman Communications.....	51376, 52187
WideOpenWest.....	51376, 51877, 52187
WOW!.....	51877, 51376, 52187, 52479
Xfinity.....	51376, 51982, 51877, 53560, 52187

Satellite Set Top Box / Convertidor para Satélite / Boîtier décodeur pour satellite

Arris.....	50869
Bell.....	50775
Bell ExpressVu.....	50775
Bell Satellite TV.....	50775
DirecTV.....	51377
Dish Network.....	50775
Dishpro.....	50775
DreamLink.....	52579
Echostar.....	50775
General Instrument.....	50869
GOI.....	50775
HTS.....	50775
Hughes Network Systems.....	51377
Humax.....	51377
i-Link.....	53071
Jerrold.....	50869
JVC.....	50775
Motorola.....	50869
Next Level.....	50869
Qwest.....	51377
RadioShack.....	50869
Samsung.....	51377
Shaw Direct.....	50869
Sonicview.....	52449
TELUS.....	50775
TiVo.....	51377

Video - Accessory / Accesorio Video Vidéo — accessoire /

ABS.....	51272
Alienware.....	51272
Apple.....	52615
Asus.....	52987
Boxee.....	53693
Ceton.....	51272
Channel Master.....	54465, 53286
CyberPower.....	51272
Dell.....	51272
D-Link.....	53693, 53671, 52186
Funai.....	53339
Gateway.....	51272
Hewlett Packard.....	51272
Howard Computers.....	51272
HP.....	51272
Hush.....	51272
iBUYPOWER.....	51272
lomega.....	52558
iView.....	52759
LG.....	53373
Linksys.....	51272
Magnavox.....	53339
Media Center PC.....	51272
Micca.....	53669, 53850
Microsoft.....	52049, 54000, 51272, 53949
Mind.....	51272
Minix.....	53884
Netgear.....	53324, 54401, 53292
NiveusMedia.....	51272
Northgate.....	51272
nSTREAMS.....	53976
Omniverse.....	54421
Panasonic.....	53760
Patriot.....	53307
Pivos.....	54339
Popcorn Hour.....	52260
RCA.....	53335
Ricavision.....	51272
Roku.....	53061, 52371, 54410
Seagate.....	52698
Sling Media.....	53778
Sony.....	52713, 51272, 53577
Stack 9.....	51272
Systemax.....	51272
Tagar Systems.....	51272
TCL.....	54410
Toshiba.....	51272
Touch.....	51272
Viewsonic.....	51272
VIZIO.....	53670
Voodoo.....	51272
Western Digital.....	52558
Xbox.....	52049, 54000, 53949
Xtreamer.....	52723
ZT Group.....	51272

©2014 VOXX Accessories Corporation

2610 2-Device Codes 00

Trademark(s) © Registered / Marca(s) Registrada(s) /
Marque(s) de commerce déposée(s)®