

CANZH₂O

WIRELESS SPEAKERS

Welcome to Canz H2O!

These speakers offer two setup options:



Stereo setup for using both speakers together



Single-Speaker setup for using each speaker separately

This guide takes you through the steps for either setup option.

Welcome to Canz H2O!

The best little speakers to go anywhere: waterproof up to 3ft, and tested to withstand full submersion for up to 30 minutes! They even float if they fall in the water! Of course, we don't recommend leaving the Canz H2O in or under water for extended periods of time—but a little bit won't do any harm! Just make sure the back flap covering the USB jack is sealed.

Unpack

Make sure the following items came in this package:

- (2) H2O speakers
- (2) USB charging cables


Charge the speakers

Before you start using these speakers for the first time, it's a good idea to charge them completely.

To charge each speaker: Open the CHARGING DC IN flap on the back of the speaker. Plug one of the included USB cables into the jack behind this flap.



Plug the other end of the USB charging cable into a power source, like a computer or a USB charging adapter.


IMPORTANT: Make sure this flap is closed if the speaker is going to get wet.




Stereo Setup (both speakers together)

1. Turn both speakers on

Press and hold the  button on the front of each speaker to turn it on. The power up tone sounds and the  button starts blinking white on each speaker.



Wait for the speakers to announce "Left connected" and "Right connected."

The  button on the right speaker turns solid white (it keeps blinking on the left speaker).

Left speaker



Blinking white

Right speaker





Solid white

This means the two speakers are linked for stereo and ready to pair with your Bluetooth device.


2. Pair and connect to your phone

Enable Bluetooth on your smartphone or other device (if it isn't already on).

Make sure the  button on the front of the left speaker is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the  button. The speaker gives an audio signal.) **NOTE:** Keep the left speaker close to your Bluetooth device—it's the one making the Bluetooth connection.

Choose **808 CANZ H2O ST** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

Stereo Setup (continued)


The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The  button turns solid white, blinking every 5 seconds.



Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

3. Play music

Set your device's volume for music to 75%. Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speakers start streaming the audio wirelessly via Bluetooth.

To adjust the volume of your audio: Use the volume controls on your phone.

To play/pause: If you're playing music via Bluetooth, press once on the speaker's  button.


If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the  button. The speaker gives a signal and the  button starts blinking.


Bluetooth Wireless Connection Tips


- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to this speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

Single Setup (each speaker separately)

1. Turn one speaker on



Press and hold the  button on front of one speaker to turn it on. **Don't turn the other speaker on yet!**

The power up tone sounds and the  button starts blinking white on this speaker, then starts blinking blue.




2. Pair and connect to your phone.

Enable Bluetooth on your smartphone or other device (if it isn't already on).

Make sure the  button on the front of the speaker is blinking blue rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the  button. The speaker gives an audio signal.)

Choose **808 CANZ H2O ST** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The  button turns solid blue.

Single Setup (continued)


Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

See the Bluetooth Wireless Connection Tips section on page 7 for info and troubleshooting.

3. Play music

Set your device's volume for music to 75%. Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.

To adjust the volume of your audio: Use the volume controls on your phone.

To play/pause: If you're playing music via Bluetooth, press once on the speaker's  button.

Mounting the Canz H20

The Canz H20 has a standard 1/4"-20 mount on its side, compatible with any accessory offering this connection (like some tripods and bike mounts).

Tour of the speaker

Front

⏻ button turns the speaker on/off (press and hold), puts the speaker into pairing mode (double press), and plays/pauses playback when audio is playing via Bluetooth. It also shows the Bluetooth status of the speaker:

If you're using the Single-Speaker Setup:

Solid blue means the speaker is connected via Bluetooth.

Fast blinking blue means the speaker is ready to pair via Bluetooth.

Slow blinking blue means the speaker is reconnecting via Bluetooth.

If you're using the Stereo Setup (2 Speakers):

Solid white means the right speaker is linked for stereo sound.

Slow blinking white means the two speakers are trying to link for stereo sound.

Fast blinking white (left speaker only) means this speaker is ready to pair via Bluetooth.

Solid white, blinking every 5 seconds (left speaker only) means the speakers are stereo linked and paired with the Bluetooth device

Back (behind the flap)

Charging jack connects to the provided USB charging cable to plug the speaker into a power source or adapter.

Charging indicator shows the charging status of the speaker:

- solid red while charging
- solid green when charged

If you have any questions about this product, visit 808Audio.com or call our toll-free help line at 1-800-732-6866.





Parte posterior (detrás de la solapa)

El conector de carga se conecta al cable de carga USB suministrado para enchufar el altavoz en un adaptador o fuente de alimentación.

El indicador de carga muestra el estado de la carga del altavoz:

- rojo continuo mientras se está cargando
- verde continuo cuando ya está cargado

Si tiene preguntas sobre este producto, visite 808Audio.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo al 1-800-732-6866.

Parpadeo lento en color azul significa que el altavoz se está volviendo a conectar a través de Bluetooth.

Si está utilizando la Configuración Estereofónica (2 altavoces):


Bianco continuo significa que el altavoz derecho está enlazado o vinculado para sonido estereofónico. Blanco parpadeante lento significa que los dos altavoces están tratando de enlazarse o vincularse para sonido estereofónico. Blanco parpadeante rápido (sólo el altavoz izquierdo) significa que este altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth. Blanco continuo, parpadeando cada 5 segundos (sólo el altavoz izquierdo) significa que los altavoces están vinculados para reproducción en estéreo y están sincronizados con el dispositivo Bluetooth.

Montaje del Canz H20

El Canz H20 tiene una montura lateral estándar de 1/4 pulgada-20 que es compatible con cualquier accesorio que ofrece esta conexión (tal como algunos trípodes y monturas para bicicletas).

Recorrido del altavoz

Parte anterior

El botón  enciende y apaga el altavoz (oprima y no suelte), pone el altavoz en el modo de sincronización (oprima brevemente dos veces), y reproduce/pausa la reproducción cuando se está reproduciendo audio vía Bluetooth. También muestra el estado Bluetooth del altavoz.

Si está utilizando la Configuración de Altavoz Único:

Azul continuo significa que el altavoz está conectado a través de Bluetooth. Parpadeo rápido en color azul significa que el altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth.

Configuración de Altavoz Único (continuación)


Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Consulte la sección Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth en la página 7 para obtener información y ver cómo resolver problemas.

3. Reproduzca música



Ajuste el volumen del dispositivo al 75% para escuchar música. Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos, el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.


Para reproducir/pausar: Si está reproduciendo música vía Bluetooth, oprima una vez el botón  del altavoz.


2. Sincronice y conecte a su teléfono.


Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo (si aún no está activada).


Asegúrese de que el botón  ubicado en la parte anterior del altavoz esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, opríma brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)

Seleccione **808 CANZH ZNJC ST** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Explorar" en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El botón  se enciende de color azul continuo.



El tono de energización suena y el botón  comienza a parpadear en color blanco unos segundos y luego parpadea en color azul.



el otro altavoz!
 encenderlo. **No encienda todavía** de uno de los altavoces para  ubicado en la parte anterior Oprima y no suelte el botón


1. Encienda un altavoz

Configuración de Altavoz Único (por separado)


- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a ese dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emite una señal y el botón  comienza a parpadear.

Para reproducir/pausar: Si está reproduciendo música vía Bluetooth, oprima una vez el botón  del altavoz.

Configuración Estereofónica (continuación)



El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El botón  se enciende de color blanco continuo, y parpadea cada 5 segundos.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

3. Reproduzca música

Ajuste el volumen del dispositivo al 75% para escuchar música. Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos, el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.

de Bluetooth de su teléfono.)
aparece en la lista, seleccione "Explorar" en el menú
de sincronización de su teléfono inteligente. (Si no
Seleccione **808 CANZH20 ST** entre las opciones
Bluetooth – es el que hace la conexión Bluetooth.
Mantenga el altavoz izquierdo cerca de su dispositivo
veces. El altavoz emitirá una señal de audio.) **AVISO:**
rápidamente, oprima brevemente el botón  dos
esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea
Asegúrese que el botón  en el altavoz izquierdo
u otro dispositivo (si aún no está activada).
Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente

2. Sincronice y conecte a su teléfono

Esto significa que los dos altavoces ya están
vinculados para reproducción en estéreo y listos para
sincronizarse con su dispositivo Bluetooth.

Configuración Estereofónica (2 altavoces juntos)

1. Encienda los dos altavoces

Oprima y no suelte el botón

ubicado en la parte anterior de

cada altavoz para encenderlo. El

tono de energización suena y el

botón comienza a parpadear

en color blanco.

Espera hasta que los altavoces

anuncian "Left connected" (izquierdo conectado) y

"Right connected" (Derecho conectado).

El botón en el

altavoz derecho cambia

a color blanco continuo

(esta luz sigue

parpadeando en el

4

Parte
anterior
del
altavoz



Altavoz
derecho



Blanco
continuo

Altavoz
izquierdo



Parpadea en
color blanco


Cargue los altavoces

Antes de utilizar los altavoces por primera vez, se recomienda cargarlos completamente.

Para cargar los altavoces: Abra la solapa CHARGING DC IN en la parte posterior del altavoz. Conecte el cable USB incluido en el conector que está detrás de la solapa.

Conecte el otro extremo del cable de carga USB en la fuente de alimentación, tal como una computadora o un adaptador de carga USB.

IMPORTANTE: Asegúrese que la solapa esté cerrada si el altavoz se va a mojar.



¡Bienvenido al Canz H2O!

Los mejores altavoces pequeños para usar en cualquier lugar: ¡a prueba de agua hasta 3 pies, y con capacidad comprobada para soportar hasta 30 minutos de inmersión total! Incluso flotan si caen en el agua! Por supuesto, no recomendamos dejar el Canz H2O en el agua ni sumergido durante períodos prolongados, ¡pero un popuito no le hará ningún daño! Sencillyamente asegúrese de que la solapa que cubre el conector USB esté sellada.

Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque:

- (2) altavoces H2O
- (2) cables de carga USB

CANZH²O

ALTAVOCES INALÁMBRICOS

¡Bienvenido al Canz H2O!

Estos altavoces ofrecen dos opciones de configuración:



Configuración Estereofónica para usar los dos altavoces juntos



Configuración de Altavoz Único para usar cada altavoz por separado

Esta guía lo lleva a través de los pasos para cualquiera de las dos opciones de configuración.

SP446 05G 02